



Tellerstand uitlezingen (tonen via display en afdrucken).

Copier en Printer (ZWART / WIT) modellen	Toon	Print	Copier en Printer (KLEUR) modellen	Toon	Print
AR-M200 /-M201	T4	---	BP-10C20 /-20C20 /-20C25	---	P11
DX-B350P / DX-B450P	T6	P1	DX-C200 (Printer + Copier)	---	P3A
MX-B201D	T4	---	DX-C200P (Printer)	---	P3B
MX-B350P/B450P / MX-B350W /-B450W	T8	P11	MX-C250F /-C300W /-C300P	T7	P5
MX-B355W /-B455W/-B356/-B456	T9	P9	MX-C301W	T3	P2A
MX-B381 /-B382	T3	P2	MX-C303W /-C304W	T5	P9
MX-B380P	T1	---	MX-C310 /-C311 /-C312 /-C380 /-C381	T3	P2
MX-B557P /-B707P	---	P12	MX-C380P	T1	---
MX-B557F /-B707F	---	P12	MX-C357F	---	P12
MX-M160D /-M200D	T3	---	MX-C407P	---	P12
MX-M182D /-M232D	T3	---	MX-C407P	---	P12
MX-M260 /-M310	T3	---	MX-C507P	---	P12
MX-M350 /-M450	T3	---	MX-C557F/-C607F	---	P12
MX-M264 /-M266/ -M314 /-M316 /-M354 /-M356	T3	P2	MX-C607P	---	P12
MX-M282 /-M283 /-M363 /-M453 /-M503	T3	P2	MX-1800 /-2300 /-2700	T3	P2
MX-M364 /-M464 /-M564	T3	P2	MX-2301 /-2600 /-3100	T3	P2
MX-M365 /-M465 /-M565	T5	P4	MX-1810 /-2310 /-3111	T3	P2
MX-M550 /-M620 /-M700	T3	P2	MX-2610 /-3110 /-3610	T5	P4
MX-M623 /-M753	T3	P2	MX-2314 /-2614 /-3114	T3	P2
MX-M654 /-M754	T5	P4	MX-2630 /-2651	T5	P9
MX-M850 /-M950 /-M1100	T3	P2	MX-2640 /-3140 /-3640	T5	P4
MX-M904 /-M1054 /-M1055 /-M1204 / -M1205	T5	P4	MX-3050 /-3060 /-3070 / MX-3550 /-3560 /-3570	T5	P9
MX-M3050 /-M3060 /-M3070	T5	P9	MX-3051 /-3061 /-3071 / MX-3551 /-3561 /-3571	T5	P9
MX-M2651 /-M3051 /-M3071	T5	P9	MX-4050 /-4060 /-4070	T5	P9
MX-M3550 /-M3560 /-M3570	T5	P9	MX-4051 /-4061 /-4071	T5	P9
MX-M3551 /-M3571	T5	P9	MX-3500 /-3501 /-4500 /-4501	T3	P2
MX-M4050 /-M4060 /-M4070	T5	P9	MX-4100 /-4101 /-5000 /-5001	T3	P2
MX-M4051 /-M4071	T5	P9	MX-4112 /-5112	T5	P4
MX-M5050 /-M5070 /-M6050 /-M6070	T5	P9	MX-4140 /-4141 /-5140 /-5141	T5	P4
MX-M5051 /-M5071 /-M6051 /-M6071	T5	P9	MX-5050 /-5070 / MX-6050 /-6070	T5	P9
MX-M6570 /-M7570	T5	P9	MX-5051 /-5071 / MX-6051 /-6071	T5	P9
			MX-5500 /-6200 /-6201 /-7000 /-7001	T3	P2
Hewlett Packard			MX-6240 /-7040	T5	P4
HP-4200, 4250, 4350, 3015, 4015	---	P6	MX-6500 /-7500	T5	P4
HP-M506	---	P8	MX-6580 /-7580 /-7081 /-8081	T5	P9
HP-M601 / -M603 /-M605 / -M606 / -M609	---	P8	MX-7090 /-8090	T5	P9
HP-S951dn (MFP)	T5	P4	MX-1800 /-2300 /-2700	T3	P2
HP-S962dn (MFP)	T5	P4	MX-2301 /-2600 /-3100	T3	P2
Lexmark			MX-1810 /-2310 /-3111	T3	P2
MS410dn / MS415dn / MS421dn / MS610dn	---	P7			
MX511DE	---	P7			
CS725	---	P10			
MX-M3550 /-M3560 /-M3570	T5	P9			
MX-M4050 /-M4060 /-M4070	T5	P9			
MX-M4050 /-M4060 /-M4070	T5	P9			
MX-M5050 /-M5070 /-M6050 /-M6070	T5	P9			

Tonen	Beschrijving hoe de tellerstand is uit te lezen vanaf het display. Klant
T1	De toets "AFDRUKKEN" ingedrukt houden.
T2	De "0" toets ingedrukt houden.
T3	Selecteer kopieermodus. Hierna de "KOPIEREN", "KOPIEEN", "KOPIE" of "COPY" toets ingedrukt houden. Dit is niet de starttoets voor het maken van kopieën, maar een aparte toets op het toetsenbord of button links bovenin het display touch-screen.
T4	Plaats copier in "Copy"-modus. Druk de MENU toets in, daarna 2x de pijltoets (naar rechts) indrukken. De tekst "TOTAAL AANTAL KOPIEËN" verschijnt, vervolgens op "OK" drukken.
T5	2x Home toets (blauw of wit huisje) kort na elkaar indrukken of (1x) ingedrukt houden. Opgeven 4 stuks totalen: Zwart/Wit + Meerkleuren + Twee kleuren + Enkele kleur
T6	Druk achtereenvolgens 1x de "STATUS", de "PREVIOUS" en de "SELECT" toets in. De totaal tellerstand wordt achter " Usage Graaf = " weergegeven in de display.
T7	Uitlezing tellerstand dient alleen via print-procedure P5 plaats te vinden. Uitlezing via het display geeft <u>niet</u> de correcte totaal tellerstand weer.
T8	Druk functie-toets Fn in. Kies met pijltoets: Totaal aantal + OK. Er komt een totaal tellerstand in de display. Zwart-Wit totaal teller (bij zwart/wit copier modellen) of de Zwart/Wit + Kleuren totaal tellers (bij kleur copier modellen). De getoonde totaal tellers hiervan apart opgeven. Let op: Beter om de tellerstand te printen via procedure P11 voor een duidelijker duiding van de totalen.
T9	2x Home toets (blauw of wit huisje) kort na elkaar indrukken of (1x) ingedrukt houden. Opgeven totaal aantal: Z/W
(*)	Overzicht tellerstand printen. Geef de aantallen (<u>Zwart/Wit</u> en <u>Kleur</u>) op die bij " Totaal " staan aangegeven op de uitdraai. (*) Note: Het totaal is de optelling van de volgende gespecificeerde items: 1: AANTAL (kopieën) 2: AFDRUKKEN (prints) 3: AFDRUKKEN (vanuit DOC. ARCHIVERING) 4: FAX ONTVANGEN (Alleen indien fax-optie is aangesloten) 5: OVERIGE
Printen	Hieronder de beschrijving hoe de tellerstand is uit te printen.
P1	Druk 1x op de "MENU" toets, 3 x op de "PREVIOUS" en 2x op de "SELECT" toets. De totaal tellerstand staat op pagina 2 van print-out achter " Usage Graaf = ". U kunt eventueel deze pagina (2) met de tellerstandopgave meesturen. Noteer op de uitdraai het serienummer van de betreffende printer indien dit nog niet aanwezig is.
P2A	Druk Systeeminstellingen ("Tandwielsymbool"  linksonder op toetsenbord) en volg de verdere aanwijzingen bij "TOTAAL AANTAL KOPIEËN" bij P2 hieronder.
P2 (*)	Druk (rechts naast het display) toets "Systeeminstellingen", het "Tandwielsymbool"  , of "Gebruikersinstellingen" in en daarna "TOTAAL AANTAL KOPIEËN" in het LCD display. (Selecteer bij sommige modellen ook nog: "AANTAL OPDRACHTEN"). Druk op "AFDRUKKEN" om de tellerstand te printen. Voor de Zwart/Wit en Kleur tellerstand opgave geeft u de aantallen door vermeld naast "TOTAAL". U kunt ook het afgedrukte overzicht met de tellerstand opgave meesturen. Noteer op de uitdraai wel het serienummer van de betreffende copier indien dit nog niet aanwezig is.
P3A	Druk de MENU-toets in. (Dit is de ruit-toets rechts naast de toets: Address Book). Selecteer: Lijst/Rapport afdrukken + OK en daarna: Configuratiepagina + OK. Lees op de afdruk bij item "Teller" het aantal KLEUR en ZWART en geef deze twee standen apart op.
P3B	Druk de MENU-toets in. Maak in dit menu uw verdere keuze voor het uitprinten van de lijst. Lees op de afdruk bij item "Teller" het aantal KLEUR en ZWART en geef deze twee standen apart op.
P4 (*)	Druk HOME (huisje). Kies INSTELLINGEN op startdisplay. Selecteer links op display volgende items: SYSTEEMINSTELLINGEN > TOTAAL AANTAL > AFDRUKKEN De totaal tellers staan op de eerste pagina bovenaan. (ZWART/WIT + KLEUR TOTAAL). (De overige gegevens zijn verdere uitsplitsingen van deze totaal tellerstanden. N.V.T.)
P5	Druk functie-toets Fn in. Kies met pijltoets: Lijst afdruk + OK. All Kl. Inst. Lst + OK. Er komt een print met daarop de Kleur en Zwart-wit teller. Deze aantallen apart opgeven.
P6	Druk MENU-toets in. Selecteer: Informatie > Configuratie > OK. De totaal tellerstand staat genoteerd op pagina 1 bij "Aantal afgedrukte pagina's" of bij "Motorcycli".
P7	Druk "HOME" toets. Selecteer (+ bevestig met OK): Beheer / Rapporten / Activa-rapport + OK Kijk bij "Aantal Mono-afdrukken" voor het totaal aantal afdrukken.
P8	Druk "HOME" toets. Selecteer (+ bevestig met OK): Beheer / Rapporten / Config-Statuspag. Aanvinken: Gebruikspagina. Selecteer (bovenin ditzelfde menu): Afdrukken + OK.
P9	Druk HOME (huisje). Kies INSTELLINGEN op startdisplay. Selecteer links op display volgende items: STATUS > TOTAAL AANTAL > AFDRUKKEN De totaal teller(s) staan op de eerste pagina bovenaan. (Afhankelijk van model: ZWART/WIT TOTAAL of ZWART/WIT en KLEUR TOTAAL). (De overige gegevens zijn verdere uitsplitsingen van deze totaal tellerstanden. N.V.T.)
P10	Druk toets 3 en 6 tegelijk in en schakel dan de printer aan. Laat toetsen los op het moment dat het "Plash" in het display verschijnt. Selecteer: Printer Setup > Permanent page count. Noteer: Zwart/wit en Kleur aantallen.
P11	Druk functie-toets: Fn in. Kies met pijltoets: Lijst afdruk + OK. Machinestatus + OK. Er komt een print met daarop de Zwart-Wit totaal teller (bij zwart/wit copier modellen) of de Zwart/Wit + Kleuren totaal tellers (bij kleur copier modellen). De getoonde totaal tellers hiervan apart opgeven.
P12	Druk HOME (huisje). Kies INSTELLINGEN op startdisplay. Selecteer links op display volgende items: RAPPORTEN > APPARAAT > ASSETRAPPORT. De totaal teller(s) staan op de pagina onder Apparaatgegevens. (Afhankelijk van model: of mono afdrukken en kleurenafdrkken).