

## Tellerstand uitlezingen (tonen via display of afdrukken)

| Model (Zwart/Wit)                 | Toon | Print | Model (Kleur)                            | Toon | Print |
|-----------------------------------|------|-------|------------------------------------------|------|-------|
| MX-B350P/B450P / MX-B350W /-B450W | T8   | P11   | MX-C300W / MX-C300P                      | T7   | P5    |
| MX-B356WH / MX-B456WH             | T9   | P9    | MX-C301W                                 | T3   | P2A   |
|                                   |      |       | MX-C303WH / MX-C304WH                    | T5   | P9    |
| MX-B427P / MX-B427PW              | --   | P13   | MX-C357F / MX-C358F                      | T2   | P12   |
| MX-B467P / MX-B468P / MX-B557P    | --   | P13   | MX-C407F / MX-C507F                      | T2   | P12   |
| MX-B467F / MX-B468F / MX-B557F    | T2   | P13   | MX-C428F/MX-C528F                        | T2   | P12   |
|                                   |      |       | MX-C407P/ C507P / MX-C607P               | ---  | P12   |
| MX-M904 / MX-M905                 | T5   | P4    | MX-C428P                                 | ---  | P12   |
| MX-M1055                          | T5   | P4    |                                          | ---  | P12   |
| MX-M2651 / MX-M3051               | T5   | P9    | MX-2630N / MX-2651                       | T5   | P9    |
| MX-M3571S                         | T5   | P9    | MX-3050V /MX-3060N / MX-3060V            | T5   | P9    |
|                                   |      |       | MX-3070N / MX-3070V                      | T5   | P9    |
| MX-M4071                          | T5   | P9    | MX-3560N / MX3560V / MX-3570V            | T5   | P9    |
| MX-M6070                          | T5   | P9    | MX-3051 /-3061 /-3071 /                  | T5   | P9    |
| MX-M5051 / MX-M5071 / MX-M6071    | T5   | P9    | MX-3551 /-3561S /-3571S                  | T5   | P9    |
| MX-M6570 / MX-M7570               | T5   | P9    | MX-4060V / MX-4070N / MX-4070V           | T5   | P9    |
| MX-M1056 / MX-M1206               | T5   | P9    | MX-4061 / MX-4061S / MX-4071 / MX-4071S  | T5   | P9    |
|                                   |      |       | MX-5070N / MX-5070V /                    | T5   | P9    |
| BP-50M26/50M31/50M36/             | T5   | P9    | MX-6070N / MX-6070V                      | T5   | P9    |
| BP-50M45/50M55/50M65              | T5   | P9    | MX-5051 / MX-5071 / MX-6051 / MX-6071    | T5   | P9    |
| BP-51M26/51M31/51M36              | T5   | P9    | MX-6580N / MX-7580N                      | T5   | P9    |
| BP-51M45/51M55/51M65              | T5   | P9    | MX-7081 / MX-8081                        | T5   | P9    |
|                                   |      |       | MX-7090N / MX-8090N                      | T5   | P9    |
| BP-70M31/70M36/70M45              | T5   | P9    |                                          |      |       |
| BP-71M31/71M36/71M45              | T5   | P9    | BP-20C20/ BP-20C25                       | ---  | P11   |
| BP-70M55/70M65                    | T5   | P9    | BP-50C26/ -50C31/ -50C36/ -50C45         | T5   | P9    |
| BP-71M55/71M65                    | T5   | P9    | BP-50C55/ -50C65                         |      |       |
|                                   |      |       | BP-55C26                                 | T5   | P9    |
| BP-70M75/70M90                    | T5   | P9    | BP-60C31/ -60C36/ -60C45                 | T5   | P9    |
|                                   |      |       | BP-70C31/ -70C36/ -70C45/ -70C55/-70C65  | T5   | P9    |
| BP-B537WR / BP-B547WD             | T5   | P9    | BP-51C26/ -51C31/ -51C36/ -51C45/        | T5   | P9    |
|                                   |      |       | BP-51C55/ -51C65                         | T5   | P9    |
|                                   |      |       | BP-56C26                                 | T5   | P9    |
|                                   |      |       | BP-61C31/ -61C36/ -61C45                 | T5   | P9    |
|                                   |      |       | BP-71C31/ -71C36/ -71C45/ -71C55/ -71C65 | T5   | P9    |
| <b>Hewlett Packard</b>            |      |       | BP-90C80/-90C70                          | T5   | P9    |
| HP-M506                           | ---  | P8    | BP-C533WR / BP-C533WD / BP-C542WD        | T5   | P9    |

| Tonen     | Beschrijving hoe de tellerstand is uit te lezen vanaf het display. Klant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T2        | Druk op knop "Totaal Aantal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| T3        | Selecteer kopieermodus. Hierna de "KOPIEREN", "KOPIEEN", "KOPIE" of "COPY" toets ingedrukt houden. Dit is niet de starttoets, maar een aparte toets op het toetsenbord of knop linksboven in het display touch-screen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| T5        | 2x Home toets (blauw of wit huisje) kort na elkaar indrukken of (1x) ingedrukt houden.<br>Opgeven 4 stuks totalen: Zwart/Wit + Meerkleuren + Twee kleuren + Enkele kleur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| T7        | Uitlezing tellerstand dient alleen via print-procedure P5 plaats te vinden.<br>Uitlezing via het display geeft <u>niet</u> de correcte totaal tellerstand weer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| T8        | Druk functie-toets Fn in. Kies met pijltoets: Totaal aantal + OK. Er komt een totaal tellerstand in de display.<br>Zwart-Wit totaal teller (bij zwart/wit copier modellen) of de Zwart/Wit + Kleuren totaal tellers (bij kleur copier modellen).<br>De getoonde totaal tellers hiervan apart opgeven.<br>Let op: Beter om de tellerstand te printen via procedure P11 voor een duidelijker duiding van de totalen.                                                                                                                                                                                                                                                |
| T9        | 2x Home toets (blauw of wit huisje) kort na elkaar indrukken of (1x) ingedrukt houden. Opgeven totaal aantal: Z/W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (*)       | Geef de aantallen ( <u>Zwart/Wit</u> en <u>Kleur</u> ) op die bij " <b>Totaal</b> " staan aangegeven op de uitdraai.<br><b>(*) Note:</b> Het totaal is de optelling van de volgende gespecificeerde items:<br><b>1: AANTAL (kopieën)</b><br><b>2: AFDRUKKEN (prints)</b><br><b>3: AFDRUKKEN (vanuit DOC. ARCHIVERING)</b><br><b>4: FAX ONTVANGEN (Alleen indien fax-optie is aangesloten)</b><br><b>5: OVERIGE</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Printen   | Hieronder de beschrijving hoe de tellerstand is uit te printen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| P2A       | Druk Systeeminstellingen ("Tandwielsymbool"  linksonder op toetsenbord) en volg de verdere aanwijzingen bij "TOTAAL AANTAL KOPIEËN" bij P2 hieronder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| P2<br>(*) | Druk (rechts naast het display) toets "Systeeminstellingen", het "Tandwielsymbool"  , of "Gebruikersinstellingen" in en daarna "TOTAAL AANTAL KOPIEËN" in het LCD display. (Selecteer bij sommige modellen ook nog: "AANTAL OPDRACHTEN"). Druk op "AFDRUKKEN" om de tellerstand te printen.<br>Voor de Zwart/Wit en Kleur tellerstand opgave geeft u de aantallen door vermeld naast "TOTAAL". U kunt ook het afgedrukte overzicht met de tellerstand opgave meesturen. Noteer op de uitdraai wel het serienummer van de betreffende copier indien dit nog niet aanwezig is. |
| P4<br>(*) | Druk HOME (huisje). Kies INSTELLINGEN op startdisplay. Selecteer links op display volgende items: SYSTEEMINSTELLINGEN > TOTAAL AANTAL > AFDRUKKEN<br>De totaal tellers staan op de eerste pagina bovenaan. (ZWART/WIT + KLEUR TOTAAL).<br>(De overige gegevens zijn verdere uitsplitsingen van deze totaal tellerstanden. N.V.T.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| P5        | Druk functie-toets <b>Fn</b> in. Kies met pijltoets: <b>Lijst afdruk</b> + OK. <b>All Kl. Inst. Lst</b> + OK. Er komt een print met daarop de Kleur en Zwart-wit teller. Deze aantallen apart opgeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| P7        | Druk "HOME" toets. Selecteer (+ bevestig met OK): Beheer / Rapporten / Activa-rapport + OK<br>Kijk bij "Aantal Mono-afdrucken" Deze aantallen opgeven..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| P8        | Druk "HOME" toets. Selecteer (+ bevestig met OK): Beheer / Rapporten / Config-Statuspag.<br>Aanvinken: Gebruikspagina. Selecteer (bovenin ditzelfde menu): Afdrukken + OK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| P9        | Druk HOME Kies <instellingen> op startdisplay. Selecteer links op display volgende items: <status> <totaal aantal> <afdrucken><br>De totaal teller(s) staan op de eerste pagina bovenaan. (Afhankelijk van model: zwart/wit totaal of zwart/wit en kleur totaal).<br>(De overige gegevens zijn verdere uitsplitsingen van deze totaal tellerstanden. N.V.T.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| P11       | Druk functie-toets: <b>Fn</b> in. Kies met pijltoets: <b>Lijst afdruk</b> + OK. <b>Machinestatus</b> + OK.<br>Er komt een print met daarop de Zwart-Wit totaal teller (bij zwart/wit copier modellen) of de Zwart/Wit + Kleuren totaal tellers (bij kleur copier modellen).<br>De getoonde totaal tellers hiervan apart opgeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| P12       | Kies INSTELLINGEN op startdisplay. Scrol naar Rapporten / Apparaat / Asset report. Onder apparaat gegevens staan de aantal mono afdrucken en Aantal Kleurenafdrucken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| P13       | Kies INSTELLINGEN op startdisplay. Scrol naar Rapporten / Apparaat / Asset report. Onder apparaat gegevens staan de aantal mono afdrucken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |