

**\* TV-Basis-Software \***  
**LC-46/52 HD1E Software Update via USB**

**Vaststellen van uw huidige Software Versie**

1. Selecteer een willekeurig TV kanaal.  
Druk op de menu toets van de afstandsbediening.
2. Kies met de ◀/▶ toetsen: "Instellingen" en selecteer vervolgens met de ▼ toets voor Diversen en druk op OK.
3. Kies met de ▼ "Software-update" en druk op OK.
4. Op uw scherm vindt u nu de Huidige tv-basissoftware / DVB-software. Indien de software versies overeen komen met bovenstaande versies is een Update niet nodig.

**TV-Basis Software Versie 2.20.0**

***Vorbereitung:***

Als eerste stap dient u de huidige software van onze site te downloaden. Daarna dient u deze file uit te pakken en te kopiëren naar een USB-stick. Deze USB-stick dient geformatteerd te zijn in FAT en er mogen geen andere bestanden op staan.

Schakelt de TV in en stop vervolgens de USB-stick in de USB-input (Ext. 4).

### ***Uitvoeren van de TV-Basis Software Update:***

1. Selecteer een willekeurig TV kanaal.  
Druk op de menu toets van de afstandsbediening.
2. Kies met de ◀/▶ toetsen: “Instellingen” en selecteer vervolgens met ▼ toets voor diversen en druk op OK.
3. Kies met de ▼ toets “Software-update” en druk op OK.
4. Kies met de ▲/▼ toetsen: “Tv-basissoftware” en druk op OK.  
*Indien nieuwe software beschikbaar is krijgt u de onderstaande melding op uw scherm te zien.*



5. Kies met de ▲/▼ toetsen “Nieuwe software nu laden”.
6. De software wordt nu geladen en neemt tussen de 1 en 20 minuten in beslag.  
***Schakel uw toestel tijdens de update niet uit.***
7. Indien de Update is voltooid krijgt u de volgende tekst te zien.



8. U kunt uw USB-stick verwijderen.

Hiermee is de Update beëindigd en kunt u de TV weer gebruiken.

